[anleitung, audio]

Audio-Rekorder: Tascam DR-40X

Aufnehmen auf SD-Karte

Rekorder starten und Quelle auswählen

- Rekorder starten: O/I-Stopp-Button auf Vorderseite lange drücken.
- Mikrofon auswählen: „REC MODE“ auf Vorderseite drücken.

INTERNE Mikrofone verwenden

- Mit Kreuznavigation (+/-/«/») bei „QUELLE“ auf „INT MIK ST“ stellen und mit „ENTER“ bestätigen.

EXTERNE Mikrofone verwenden

- Mit Kreuznavigation (+/-/«/») bei „QUELLE“ auf „EXT IN L/R“ stellen und mit „ENTER“ bestätigen.
- Mikrofone auf der Unterseite einstecken (optimal: XLR-Kabel).
- Mit Schieberegler auf der Seite auswählen, ob Phantomspeisung für die Mikrofone erforderlich ist.

Lautstärke pegeln und Aufnahme starten/stoppen

- „RECORD“ auf Vorderseite drücken. (Der Knopf blinkt rot, die Aufnahme hat noch nicht begonnen.)
- In beabsichtigter Lautstärke sprechen und die beiden Balken im Display beobachten: Der Pegel sollte ungefähr bis -6dB ausschlagen, keinesfalls auf 0dB.
- Lautstärke anpassen mit „+/-“ an der Seite.
- „RECORD“ drücken. (Der Knopf leuchtet durchgehend rot, die Aufnahme läuft.)
- Aufnahme stoppen durch erneutes drücken von „RECORD“.

Aufnahme auf den Computer kopieren

- Die Aufnahmen werden auf einer SD-Karte gespeichert.
- SD-Karte aus der linken Seite entfernen und Dateien auf den Computer kopieren.
- Bearbeitung der Aufnahmen ist möglich mit Audacity.

Verwendung mit dem Computer

Das Gerät Tascam DR-40X kann auch als Interface zwischen Mikrofon und Computer verwendet werden. Das analoge Mikrofon-Signal wird dabei verstärkt und in digitales Signal gewandelt. Um das Signal mit dem Computer aufzunehmen, ist zusätzliche Software erforderlich (z.B. Audacity). Das

Setup kann auch für eine Videokonferenz verwendet werden.

Mikrofon, Rekorder und Computer verbinden

- Kabel vom Mikrofon auf der Unterseite des Rekorders einstecken. (Manche Mikrofon-Kabel haben einen XLR-Stecker, andere haben einen Klinkenstecker. Bei Klinkenstecker ist ggf. ein Adapter von 6,3mm-Klinke auf 3,5mm-Klinke erforderlich. (Empfehlung: XLR-Stecker).
- USB-Kabel in Computer und beim Rekorder auf der rechten Seite einstecken

Rekorder starten und Quelle auswählen

- Rekorder starten: O/I-Stopp-Button auf Vorderseite lange drücken.
- Mikrofon auswählen: „REC MODE“ auf Vorderseite drücken.
- Mit Kreuznavigation (+/-/«/») bei „QUELLE“ auf „EXT IN L/R“ stellen und mit „ENTER“ bestätigen.
- Mit Schieberegler auf der Seite auswählen, ob Phantomspeisung für die Mikrofone erforderlich ist. (Kondensatormikrofone benötigen Phantomspeisung, dynamische Mikrofone benötigen keine Phantomspeisung. Bei Unklarheiten hilft die Bedienungsanleitung oder eine schnelle Internet-Recherche nach dem Mikrofon-Modell und dem Suchbegriff „Phantomspeisung“.)

Rekorder als Interface einstellen

- Drücke MENÜ
- Scrolle abwärts zu USB und drücke ENTER
- Wähle AUDIO-INTF und drücke ENTER
- Optional: Falls das gerät mit einer Videokonferenz-Software verwendet werden soll, dann muss bei ABT.RATE noch 44.1k eingestellt werden.
- Navigiere zu VERBINDEN und drücke AUSF.

Der Computer erkennt nun das Signal des Mikrofons.

Links

Offizielles Handbuch auf Herstellerseite
Youtube-Video: Tascam für ZOOM-Meetings (2:05 Minuten, Englisch)

From:
https://wiki.zil.haw-landshut.de/ -

Permanent link:
https://wiki.zil.haw-landshut.de/doku.php?id=medienproduktion:anleitungen:audio-rekorder

Last update: **14032023, 15:57**