



Quellenwahl über Touchpanel.

Ein- und Ausschaltfunktion aktuell noch nicht verfügbar – über Remote Control.

Wechsel zwischen Quellen (PC, USB-C, HDMI, Doku-Cam) und Whiteboard über Touchdisplay:

